

Сканер 2D штрих-кодов АТОЛ SB2108

Руководство Пользователя

Содержание

Содержание	1
I. Заводские настройки	4
1. Настройка пользователя	4
2. Сброс настроек на заводские	4
II. Интерфейс	4
1. Настройка интерфейса	4
2. USB Интерфейс	4
3. Интерфейс RS232 - Скорость передачи данных в бодах	6
III. Настройка клавиатуры	8
1. Язык клавиатуры	8
2. Конфигурация клавиш	12
3. Видоизменение символов	13
IV. Конфигурация ввода/вывода	14
1. Звук при включении	14
2. Символ звука	14
3. Звук курка	14
4. Успешное считывание	15
5. Светодиодные индикаторы	16
6. Режим экономии энергии	16
7. Задержка между считыванием	17
8. Режимы курка	18
9. Режим непрерывного считывания	19
10. Режим считывания с мобильного телефона	19
11. Задержка в режиме презентации	19
12. Задержка сканирования в ручном режиме	20
13. Задержка между повторным считыванием	20
14. Подсветка	21
15. Свет луча нацеливания	21
16. Режим сканирования нескольких штрих-кодов	22
17. Реверсивные штрих-коды	22
V. Редактирование данных	23
1. Префикс/Суффикс	23
2. Настройка Префиксов	24
3. Настройка Суффиксов	25
4. Межсимвольная задержка и задержка между кодами	26
VI. Символики	27
1. Все символики	27

2. Codabar	27
3. Code 39	29
4. Код Interleaved 2 of 5	31
5. Код NEC 2 of 5	32
6. Code93	33
7. Код Straight 2 of 5 Industrial	34
8. Код Straight 2 of 5 IATA	35
9. Код Matrix 2 of 5	36
10. Code 11	37
11. Code 128	38
12. Код GS1-128	39
13. Код Telepen	40
14. Код UPC-A	41
15. Код UPC-E0	43
16. Код UPC-E1	45
17. Код EAN/JAN-13	46
18. Код EAN/JAN-8	48
19. Код MSI	50
20. Код GS1 DataBar Omnidirectional	53
21. Код GS1 DataBar Limited	53
22. Код GS1 DataBar Expanded	54
23. Код PDF417	55
24. Код MicroPDF417	56
25. Коды GS1 Composite Codes	57
26. Код TCIF Linked Code 39 (TLC39)	58
27. Код QR Code	58
28. Код Data Matrix Code	59
29. Код MaxiCode	60
30. Код Aztec Code	61
31. Код Han Xin Code	62
32. Почтовые коды	63
6.1. Добавить Префикс	64
6.2. Добавить Суффикс	65
Приложение 1. Управляющие штрих-коды	67
Приложение 2. Таблица ASCII	68
Приложение 3. Таблица символик	73

I. Заводские настройки

1. Настройки пользователя



Задать пользовательские настройки

2. Сброс настроек на заводские



Сброс настроек на заводские

Примечание: USB интерфейс как настройка по умолчанию

II. Интерфейс

1. Настройка интерфейса

Штрих-код подключения **Интерфейса RS232** используется для соединения с последовательным портом ПК или терминала. Штрих-код **Интерфейса RS232** также управляет возвратом каретки (CR) и переводом строки (LF), скоростью передачи данных и форматом данных, как указано ниже. Он также переключает режим курка на ручной режим сканирования.



Интерфейс RS232

2. USB Интерфейс

После подключения USB-интерфейса USB-устройству требуется настройка при помощи штрих-кодов интерфейсов разрыва клавиатуры, HID POS, USB com, IBM SurePos. По умолчанию используется интерфейс USB com, если вам необходимо работать с другим интерфейсом, выполните следующие действия:

(1) USB PC

Сканер в режиме разрыва клавиатуры воспринимается Windows как USB-клавиатура. Этот параметр добавляет возврат каретки и перевод строки после сканирования информации, если вы не хотите добавлять суффикс, обратитесь к главе настройки суффикса.



Настройка Клавиатуры

(2) Клавиатура USB APPLE

Если сканер подключается к компьютеру APPLE, сканируйте штрих-код настройки клавиатуры USB APPLE.



Клавиатура USB APPLE

(3) USB IBM Handheld

При подключении системы IBM POS сканируйте штрих-код USB IBM Handheld Setting, сканер будет распознан как портативное устройство.

Примечание: после сканирования необходимо перезапустить POS-терминал.



Настройка USB IBM Handheld

(4) USB IBM



USB IBM

(5) USB HID POS

Если сканер необходимо распознать как устройство HID POS, сканируйте штрих-код USB HID POS.



USB HID POS

(6) USB COM

Если прикладному программному обеспечению требуется среда последовательного интерфейса, USB-устройство может быть распознано как USB-COM устройство, для него необходимо установить драйвер для USB-COM. См. файлы USB-COM.



USB COM

3. Интерфейс RS232 - Скорость передачи данных в бодах

Когда устройство подключается к терминалу с помощью TTL/RS232, оно должно иметь ту же скорость передачи данных в бодах на устройстве и терминале, включая скорость передачи данных, проверочный бит, поток управления и т.д. Скорость передачи - это скорость передачи данных в бодах, значение по умолчанию - 115200.



300bps



600bps



1200bps



2400bps



4800bps



9600bps



19200bps



38400bps



57600bps



***115200bps**

4. Длина данных RS232

Длина данных RS232 включает бит данных, стопбит, проверку четности. По умолчанию установлено 8 бит, 1 стопбит, проверка четности отключена.



7 бит, 1 стопбит, проверка четности отключена



7 бит, 2 стопбита, проверка четности отключена



*8 бит, 1 стопбит, проверка четности отключена



7 бит, 1 стопбит, четный бит



7 бит, 2 стопбита, четный бит



8 бит, 1 стопбит, четный бит



7 бит, 1 стопбит, нечетный бит



7 бит, 2 стопбита, нечетный бит



8 бит, 1 стопбит, четный бит

III. Настройка клавиатуры

1. Настройка языка

Когда устройство распознается как клавиатура, вам необходимо установить нужный язык. Язык по умолчанию – английский (США).



Настройка по умолчанию



***Английский (США)**



Бельгия



Финляндия



Франция



Германия



Италия



Швейцария – Германия



Англия



Дания



Норвегия



Испания



Голландия



Израиль



Португалия



Латинская Америка



Чехия



Бразилия



Греция



Венгрия



Турция



Польша



Канада (Французский)



Россия



Япония ASCI



Албания



Канада (многоязычный)



Ирландия



Узбекистан (кириллица)



Украина



Кыргызстан (кириллица)



Казахстан



Беларусь



Татарстан



Монголия (кириллица)

Если вы хотите выбрать тип государства, который отсутствует в приведенных выше штрих-кодах, сделайте следующее: 1: считайте штрих-код «настройка языка»; 2: считайте штрих-код из приложения с числовыми значениями (выберите необходимое значение страны в десятичной системе), 3: считайте штрих-код «сохранить».



Настройка языка

2. Конфигурация клавиш

Основные режимы ввода с клавиатуры, такие как размер и ввод заглавных символов с помощью CAPS LOCK, клавиши SHIFT повлияют на вывод буквенно-цифровой информации. Устанавливая комбинацию клавиш, вы можете изменить символы на выходе. В режиме по умолчанию CAPS LOCK выключен.



***Режим по умолчанию (CAPS LOCK выключен)**



CAPS LOCK включен



**Shift Lock выключен
(клавиша регистра с фиксацией)**



Auto check caps lock

В Германии, Франции и других странах может использоваться клавиша NumLock для конвертации в заглавные символы.



Autocaps с помощью NumLock

3. Видоизменение символов

С помощью функции Конвертации можно выводить заглавные или строчные символы. Например, код содержит символы ab123dE, если сканировать штрих-код «конвертировать все в заглавные символы», данные изменятся следующим образом: AB123DE; если сканировать штрих-код «конвертировать все в строчные символы», данные изменятся следующим образом: abc123de; считайте соответствующий штрих-код ниже, чтобы изменить вид данных штрих-кода с настроек по умолчанию на желаемый.



***Без изменений**



Конвертировать все в заглавные символы



Конвертировать все в строчные символы

Установлен контроль ввода символов, например, для отображения ввода [CR – возврат каретки], и не отображения ASCII-символов 0D, см. Таблицу символов ASCII. 00-1F по умолчанию отключено.



***Выключение контроля ввода символов**



Включение контроля ввода символов

IV. Конфигурация ввода/вывода

1. Звук при включении

Сканер может быть запрограммирован на подачу звукового сигнала при включении. Если вы используете беспроводную систему, его также можно запрограммировать на подачу звукового сигнала при включении. Сканируйте штрих-код **Off (Выкл)**, если вы не хотите слышать звуковой сигнал. Значение по умолчанию = Звуковой сигнал работает при включении сканера.



***Звуковой сигнал работает при включении сканера**



Звуковой сигнал не работает при включении сканера

2. Символ звука

Вы можете установить подачу звукового сигнала сканером по команде, отправленной с головного устройства. Если вы считаете штрих-код **Beep on BEL On** (Вкл), сканер будет подавать звуковой сигнал каждый раз при получении символа BEL с головного устройства. По умолчанию установлено Beep on BEL Off (Выкл).



Beep on BEL On (Вкл)



*** Beep On BEL Off (Выкл)**

3. Звук Курка

Чтобы слышать сигнал оповещения при каждом использовании курка сканера, считайте штрих-код **Включить звук курка**. Считайте штрих-код **Выключить звук курка**, если вы не хотите слышать сигнал. (Данная функция не влияет на последовательный или авто курок.) По умолчанию установлено - Выключить звук курка.



Включить звук курка



***Выключить звук курка**

4. Успешное считывание

(1) Звуковой сигнал при успешном считывании

Звуковой сигнал можно установить на **Вкл.** или **Выкл.** в ответ на успешное считывание. Выключая данный сигнал, Вы отключаете только звуковой сигнал в ответ на успешное считывание. Все звуковые сигналы, оповещающие об ошибках, и сигналы меню продолжают работать. По умолчанию установлено – Звуковой сигнал отключен при успешном считывании.



Звуковой сигнал отключен при успешном считывании



Звуковой сигнал включен при успешном считывании

(2) Уровень громкости звука



Выключение громкости



Низкий уровень



Средний уровень



***Высокий уровень**

(3) Высота звука



Низкий уровень



***Средний уровень**



Высокий уровень

(4) Длительность звука



***50 мс**



20 мс

5. Светодиодные индикаторы

Для того чтобы включить или выключить индикатор состояния сканера, подтверждающий сканирование, считайте штрих-код, указанный ниже.

По умолчанию светодиодный индикатор включен.



***Включение индикатора**



Выключение индикатора

Количество звуковых и световых сигналов, подтверждающих сканирование, может быть установлено несколько, а по умолчанию стоит один. Если вы хотите установить несколько звуковых или световых сигналов, обратитесь к Вашему дистрибьютору.

6. Режим экономии энергии

Переход в режим экономии энергии. Если сканер не используется в течение определенного времени, то он может автоматически переходить в режим экономии энергии. Вы можете, как установить это время, так и полностью отключить данную функцию, указав 0 мс в «режиме экономии энергии». По умолчанию стоит 120000 мс. Для настройки времени, после которого сканер переходит в режим экономии энергии, сделайте следующие действия: 1 считайте штрих-код «Переход в режим экономии энергии»; 2 считайте штрих-код, соответствующий коду выбранного параметра; 3 считайте «сохранить».



Переход в режим экономии энергии

7. Задержка между считыванием

(1) Настройка времени задержки между считыванием

Задержка между считыванием поможет избежать нежелательное повторное считывание одного и того же штрих-кода в данный промежуток времени. Более длительное время задержки минимизирует случайные повторные считывания. Короткая задержка используется в случаях, где необходимо считывать один и тот же код неоднократно.



***Запрет функции задержки**



Задержка 500 мс




Задержка 1000 мс



Задержка 1500 мс

(2) Задержка, установленная пользователем

Для того чтобы установить собственное время задержки между считыванием, сканируйте штрих-код ниже, затем установите время задержки (от 0 до 30 000 миллисекунд) путем сканирования цифр с внутренней стороны обложки, затем сканируйте «Сохранить».



Время задержки, установленное пользователем

8. Режимы Курка

(1) Ручной режим курка

В ручном режиме сканирование не прекратится до тех пор, пока сканер не считает штрих-код или до тех пор, пока вы не отпустите курок. Доступны два режима: **Normal** (нормальный) и **Enhanced** (расширенный). Нормальный режим обеспечивает хорошую скорость сканирования и широкий рабочий диапазон (широкий диапазон считывания). Расширенный режим дает вам максимально высокую скорость сканирования, но рабочий диапазон меньше, чем в Нормальном режиме. Расширенный режим лучше всего использовать, когда вам требуется очень высокая скорость сканирования и не требуется широкий рабочий диапазон. По умолчанию установлено = Курок – Нормальный режим.



*Нормальный режим



Расширенный режим

(2) Последовательный режим

Вы можете активировать сканер нажатием на курок, либо с помощью команды последовательного нажатия на курок. В последовательном режиме сканирование не прекратится до тех пор, пока не будет прочитан штрих-код или пока не будет отправлена команда деактивации. Так же сканер может отключаться самостоятельно после окончания

времени задержки. (см. «Задержка сканирования»).



Задержка сканирования

(3) Режим презентации

В режиме презентации используется подсветка и освещение сканера для обнаружения штрих-кодов. В режиме презентации светодиодные индикаторы остаются тусклыми до тех пор, пока штрих-код не будет наведен на сканер, затем включается луч нацеливания и светодиодные индикаторы начинают считывать код. Если уровень освещенности в помещении недостаточно высок, режим презентации может работать некорректно. Сканируйте следующий штрих-код, чтобы запрограммировать сканер для работы в режиме презентации.



Режим презентации

① Светодиодная подсветка - Режим Презентации

Если вы хотите настроить яркость светодиодной подсветки, считайте один из штрих-кодов ниже. Штрих-код настраивает светодиодную подсветку сканера, когда он находится в режиме презентации.



***Включить подсветку**



Отключить подсветку

② Чувствительность в режиме Презентации

Чувствительность в режиме Презентации - это область числовых значений, которые увеличивают или сокращают время реакции сканера на считывание штрих-кода. Чтобы установить чувствительность датчика, считайте штрих-код **Чувствительность**, затем считайте степень чувствительности (от 0 до 20) на внутренней стороне обложки и считайте **Сохранить**. 0 - самый чувствительный, 20 - наименее чувствительный. Значение по умолчанию = 1.



Чувствительность в режиме презентации

9. Режим непрерывного считывания

В Режиме непрерывного считывания луч сканера гаснет через некоторое время, но подсветка сканирования постоянно работает для непрерывного поиска штрих-кодов в зоне действия сканера.



Режим непрерывного считывания

10. Режим считывания с мобильного телефона

При выборе данного режима ваш сканер оптимизирован для считывания штрих-кодов с мобильного телефона или других светодиодных дисплеев. Однако скорость считывания печатных штрих-кодов может быть немного меньше в данном режиме. Вы можете включить режим Считывания с мобильного телефона для переносного или для бесконтактного устройства (презентация).



Режим считывания с мобильного телефона – Переносное устройство



Режим считывания с мобильного телефона – Бесконтактное устройство

11. Задержка сканирования в режиме презентации

Если в режиме презентации нажать на курок, сканер изменит режим на ручное сканирование. Вы можете установить время, в течение которого сканер должен оставаться в ручном режиме, установив время ожидания в режиме презентации. Сканер возвращается в начальный режим презентации после истечения установленного времени (если не было никаких дополнительных нажатий на курок). Считайте штрих-код **Задержка сканирования в режиме презентации**, затем считайте длительность задержки (от 0 до 300 000 миллисекунд) на внутренней стороне обложки а затем считайте **Сохранить**. Значение по умолчанию = 5000 мс.



Задержка в режиме презентации

12. Задержка сканирования в ручном режиме

Сканер активируется нажатием на курок и отключается после считывания штрих-кода или после истечения установленного времени, не смотря на то, что курок будет еще удерживаться. Длительность задержки по умолчанию составляет 30 000 мс. Сканируйте штрих-код «**Задержка сканирования в ручном режиме**», затем сканируйте длительность задержки (от 0 до 300 000 миллисекунд) на внутренней стороне обложки а затем сканируйте **Сохранить**.



Задержка сканирования в ручном режиме

13. Задержка между повторным считыванием

Устанавливает период времени, прежде чем сканер сможет считать тот же штрих-код второй раз. Установка времени задержки между повторным считыванием предотвращает случайное повторное считывание одного и того же штрих-кода. Более длительное время задержки эффективно для минимизации случайных повторных считываний. Используйте более короткое время задержки, когда требуется повторное сканирование одного и того же штрих-кода. Задержка между повторным считыванием работает только в [Режиме Презентации](#). Значение по умолчанию = 750 мс.



500 мс



750 мс



1000 мс



2000 мс

Если вы хотите установить свое собственное время ожидания между повторным считыванием, считайте штрих-код ниже, затем настройте время ожидания (от 0 до 30 000 миллисекунд) путем сканирования цифр с внутренней сторона обложки, затем сканируйте **Сохранить**.



Время ожидания между повторным считыванием

14. Подсветка

Если вы хотите, чтобы подсветка включалась при считывании штрих-кода, сканируйте штрих-код **Включить подсветку**. Однако если вы хотите отключить подсветку, сканируйте штрих-код **Выключить подсветку**. По умолчанию = Подсветка включена.



*Включить подсветку



Выключить подсветку

15. Свет луча нацеливания

Если вы хотите, чтобы свет луча нацеливания включался при считывании штрих-кода, сканируйте штрих-код **Включить свет луча нацеливания**. Однако если вы хотите отключить свет, сканируйте штрих-код **Отключить свет луча нацеливания**. По умолчанию = свет луча нацеливания включен.

Задержка для нацеливания позволяет установить паузу для того, чтобы Вы успели навести луч сканера на штрих-код до его считывания. Используя штрих-коды, указанные ниже, Вы задаете время между нажатием на курок и сканированием. На протяжении всего времени задержки горит только луч нацеливания, светодиоды включатся, когда закончится время задержки. По умолчанию = Выкл.



Луч нацеливания выключен



*** Луч нацеливания включен**

Задержка для нацеливания

Задержка для нацеливания позволяет установить паузу для того, чтобы Вы успели навести луч сканера на штрих-код до его считывания. Используя штрих-коды, указанные ниже, Вы задаете время между нажатием на курок и сканированием. На протяжении всего времени задержки горит только луч нацеливания, светодиоды включатся, когда закончится время задержки. По умолчанию = Выкл.



200 мс



400 мс



***Без задержки**

16. Режим сканирования нескольких штрих-кодов

Если в области сканирования имеется несколько разных штрих-кодов, в **Режиме сканирования нескольких штрих-кодов** сканер пытается найти и декодировать все штрих-коды в области сканирования. Значение по умолчанию = Выкл.



Включение сканирования нескольких штрих-кодов



*** Выключение сканирования нескольких штрих-кодов**

17. Реверсивные штрих-коды

Реверсивный штрих-код отличается зеркальным исполнением. В режиме реверсивного сканирования сканер может считывать реверсивный штрих-код. В нормальном и реверсивном режиме сканер может считывать как нормальный, так и реверсивный штрих-код, но скорость сканирования будет медленнее, если качество печати штрих-кода плохое.



Только для реверсивных штрих-кодов



Нормальные и реверсивные штрих-коды



***Только для нормальных штрих-кодов**

V. Редактирование данных

1. Префикс и Суффикс

При сканировании штрих-кода дополнительная информация отправляется на головное устройство вместе с данными штрих-кода. Эта группа данных штрих-кода и дополнительные данные пользователя называются «строкой сообщения». Выбранные варианты в данном разделе используются для создания данных пользователя в строке сообщений.

(1) Добавить Префикс или Суффикс

Шаг 1. Считайте штрих-код **Добавить префикс** или **Добавить суффикс** (стр. 5-2).

Шаг 2. Определите двумя символами шестнадцатиричного значения из Таблицы Символов (начиная со страницы А-1) или определите штрих-код, к которому Вы хотите добавить префикс или суффикс. Например, для штрих-кода Code 128 - это «j», ID шестнадцатиричного значения это «6A»;

Шаг 3. Считайте 2 шестнадцатиричных символа из Приложения **Управляющие штрих-коды** на внутренней стороне обложки данного руководства или считайте **9, 9** для всех штрих-кодов;

Шаг 4. Определите шестнадцатиричное значение из **Таблицы ASCII** (Кодовая Страница 1252), начиная со страницы А-3, для префикса или суффикса, который вы хотите ввести.

Шаг 5. Считайте 2 символа шестнадцатиричного значения из Приложения **Управляющие штрих-коды** на внутренней стороне обложки данного руководства.

Шаг 6. Повторите шаги 4 и 5 для каждого префикса или суффикса.

Шаг 7. Добавьте ID Code, сканируя **5, С, 8, 0**. Добавьте AIM ID, сканируя **5, С, 8, 1**. Добавьте обратный слеш (\), сканируя **5, С, 5, С**.

Примечание: Добавляя обратный слеш (\) вы должны сканировать 5С дважды – первый раз, чтобы создать первоначальный слеш и второй раз – создать сам слеш;

Шаг 8. Считайте штрих-код **Сохранить**, чтобы сохранить и выйти, или считайте штрих-код **Сброс** при не сохранении настройки.

Повторите шаги 1-6 для добавления префикса или суффикса для другого штрих-кода.

(2) Удаление префикса или суффикса

Вы можете удалить только один префикс/суффикс или сразу все. Когда Вы используете штрих-код **Удалить Префикс (Суффикс)**, символ, который Вы выбираете, удаляется из желаемой символики. Когда Вы используете штрих-код **Удалить все Префиксы (Суффиксы)**, все префиксы или суффиксы для символики удаляются.

Шаг 1. Считайте штрих-код **Удалить Префикс** или **Удалить Суффикс**.

Шаг 2. Определите 2 знака шестнадцатиричного значения из **Таблицы Символов** (начиная со страницы А-1) для символики, у которой хотите убрать приставку/суффикс;

Шаг 3. Считайте 2 шестнадцатиричных знака из Приложения **Управляющие штрих-коды** на внутренней стороне обложки данного руководства, или считайте **9, 9** для всех штрих-кодов.

Ваши изменения будут сохранены автоматически.

(3) Добавление суффикса «возврат каретки» ко всем символикам

Для того чтобы добавить суффикс «возврат каретки» ко всем символикам сразу, считайте штрих-код, указанный ниже. При использовании данной функции, удаляются все ранее установленные суффиксы, после чего устанавливается возврат каретки для всех символов.



Добавить суффикс «возврат каретки» ко всем символикам



**Добавить суффикс «возврат каретки»
и «перевод строки» ко всем символикам**



Добавить суффикс TAB ко всем символикам

2. Настройка Префиксов

По умолчанию нет префикса.



Добавить Префикс



Удалить Префикс



Удалить все префиксы

3. Настройка Суффикса

Примечание: Суффикса по умолчанию нет.



Добавить Суффикс



Удалить суффикс



Удалить все Суффиксы

4. Межсимвольная задержка и задержка между кодами

(1) Межсимвольная задержка

Между передачей каждого символа отсканированных данных может быть установлена задержка до 5000 мс (по 5 мс). Считайте штрих-код **Межсимвольная задержка**, затем считайте количество шагов (по 5 мс каждый) и штрих-код **Сохранить**, используя **Управляющие штрих-коды** на внутренней стороне обложки данного руководства.



Межсимвольная задержка

Для того чтобы удалить данную функцию, считайте штрих-код **Межсимвольная задержка**, затем считайте количество шагов - 0. Считайте штрих-код **Сохранить**, используя **Управляющие штрих-коды** на внутренней стороне обложки данного руководства.

Примечание: Функция задержки между символами не используется с USB интерфейсом.

(2) Задержка между кодами

Между сегментами может быть установлена задержка до 5000 мс (по 5 мс). Считайте штрих-код **Задержка между кодами** ниже, затем считайте количество шагов (по 5 мс каждый) и штрих-код **Сохранить**, используя **Управляющие штрих-коды** на внутренней стороне обложки данного руководства.



Задержка между кодами

Для того чтобы удалить данную функцию, считайте штрих-код **Задержка между кодами**, затем считайте количество шагов - 0. Считайте штрих-код **Сохранить**, используя **Управляющие штрих-коды** на внутренней стороне обложки данного руководства.

VI. Символики

1. Все символики



Включить все символики (кроме почтового кода)



Выключить все символики

2. Codabar



Возврат к заводским настройкам кода Codabar

Включение/выключение Codabar



***Включение Codabar**



Выключение Codabar

Старт/стоп символы Codabar

Старт/стоп символы Codabar определяют передний и задний конец штрих-кода. Для того чтобы сканер передавал или не передавал старт/стоп символы, считайте штрих-код, указанный ниже. По умолчанию = Не передавать.



Передавать



Не передавать

Длина кода Codabar

Для того чтобы изменить длину кода Codabar, считайте штрих-коды, указанные ниже. Длина кода может составлять 2-60. Установлено по умолчанию: минимум – 4, максимум – 60.



Максимальная длина кода



Минимальная длина кода

3. Code 39



Возврат к заводским настройкам Code 39

Включение/выключение Code 39



*Включение



Выключение

Старт/стоп символы Code 39

Старт/стоп символы определяют передний и задний конец штрих-кода. Для того чтобы сканер передавал или не передавал старт/стоп символы, считайте штрих-код, указанный ниже. По умолчанию = Не передавать.



Передавать



*Не передавать

Контрольный символ Кода Code 39

Если Вы считываете штрих-код **без контрольного символа**, сканер будет считывать и передавать данные независимо от того, установлен контрольный символ, или нет. Штрих-код **проверить, но не передавать** означает, что сканер при считывании штрих-кода будет проверять наличие и правильность контрольного символа, считывать данные, но не

передавать с ними контрольный символ. Когда контрольный символ установлен, считайте штрих-код **проверить и передать**. Сканер в этом случае будет считывать исключительно те коды Code 39, где есть контрольный символ и будет передавать его в конец сканированных данных. По умолчанию = Без контрольного символа.



* Без контрольного символа



Проверить, но не передавать



Проверить и Передать

Длина кода Code 39

Для того чтобы изменить длину кода Code 39, считайте штрих-коды, указанные ниже. Длина кода может составлять 0-48. Установлено по умолчанию: минимум – 0, максимум – 48.



Максимальная длина кода



Минимальная длина кода

Включение/выключение Полного ASCII



Включение Полного ASCII



Выключение Полного ASCII

Данная функция позволяет соединить несколько штрих-кодов типа Code 39 вместе, перед тем как передать их на головное устройство. Когда сканер встречается штрих-коды типа Code 39, начинающиеся с пробела, он накапливает данные штрих-кодов в том порядке, в котором сканировал, удаляя пробел перед каждым. Сканер передает соединенные данные тогда, когда сканирует штрих-код типа Code 39, начинающийся не с пробела. По умолчанию = Выкл.



Включение соединения



***Выключение соединения**

4. Код Interleaved 2 of 5



Возврат к заводским настройкам Кода Interleaved 2 of 5

Включение/выключение Кода Interleaved 2 of 5



***Включение Кода Interleaved 2 of 5**



Выключение Кода Interleaved 2 of 5

Контрольный символ Interleaved 2 of 5



***Без контрольного символа**



Проверить, но не передавать



Проверить и передать

Длина кода Interleaved 2 of 5

Для того чтобы изменить длину кода Interleaved 2 of 5, считайте штрих коды, указанные ниже. Длина кода может составлять 2-80. Установлено по умолчанию: минимум – 2, максимум – 80.



Максимальная длина кода



Минимальная длина кода

5. Код NEC 2 of 5



Возврат к заводским настройкам Кода NEC 2 of 5

Включение/выключение Кода NEC 2 of 5



*** Включение Кода NEC 2 of 5**



Выключение Кода NEC 2 of 5

Контрольный символ Кода NEC 2 of 5



***Без контрольного символа**



Проверить, но не передавать



Проверить и передать

Длина Кода NEC 2 of 5

Для того чтобы изменить длину кода NEC 2 of 5, считайте штрих-коды, указанные ниже. Длина кода может составлять 2-80. Установлено по умолчанию: минимум – 2, максимум – 80.



Максимальная длина кода



Минимальная длина кода

6. Code 93



Возврат к заводским настройкам Code 93

Включение/выключение Code 93



***Включение Code 93**



Выключение Code 93

Длина Кода Code 93

Для того чтобы изменить длину кода Code 93, считайте штрих-коды, указанные ниже. Длина кода может составлять 0-80. Установлено по умолчанию: минимум – 0, максимум – 80.



Максимальная длина кода



Минимальная длина кода

7. Код Straight 2 of 5 Industrial



Возврат к заводским настройкам Кода Straight 2 of 5 Industrial

Включение/выключение Кода Straight 2 of 5 Industrial



Включение Кода Straight 2 of 5 Industrial



***Выключение Кода Straight 2 of 5 Industrial**

Длина Кода Straight 2 of 5 Industrial

Для того чтобы изменить длину кода Straight 2 of 5 Industrial, считайте штрих-коды, указанные ниже. Длина кода может составлять 4-48. Установлено по умолчанию: минимум – 4, максимум – 48.



Максимальная длина кода



Минимальная длина кода

8. Код Straight 2 of 5 IATA



Возврат к заводским настройкам Кода Straight 2 of 5 IATA

Включение/выключение Кода Straight 2 of 5 IATA



Включение Кода Straight 2 of 5 IATA



***Выключение Кода Straight 2 of 5 IATA**

Длина Кода Straight 2 of 5 IATA

Для того чтобы изменить длину кода Straight 2 of 5 IATA, считайте штрих-коды, указанные ниже. Длина кода может составлять 4-80. Установлено по умолчанию: минимум – 4, максимум – 48.



Максимальная длина кода



Минимальная длина кода

9. Код Matrix 2 of 5



Возврат к заводским настройкам Кода Matrix 2 of 5

Включение/выключение Кода Matrix 2 of 5



Включение Кода Matrix 2 of 5



***Выключение Кода Matrix 2 of 5**

Длина Кода Matrix 2 of 5

Для того чтобы изменить длину кода Matrix 2 of 5, считайте штрих-коды, указанные ниже. Длина кода может составлять 4-80. Установлено по умолчанию: минимум – 4, максимум – 80.



Максимальная длина кода



Минимальная длина кода

10. Code 11



Возврат к заводским настройкам Кода Code 11

Включение/выключение Кода Code 11




Включение Кода Code 11



***Выключение Кода Code 11**

Количество контрольных символов Code 11



Один контрольный символ



Два контрольных символа

Длина кода Code 11

Для того чтобы изменить длину кода Code 11, считайте штрих-коды, указанные ниже. Длина кода может составлять 1-80. Установлено по умолчанию: минимум – 1, максимум – 80.



Максимальная длина кода



11. Code 128



Возврат к заводским настройкам Кода Code 128

Включение/выключение Кода Code 128



* Включение Кода Code 128



Выключение Кода Code 128

ISBT 128 соединение

Включение/выключение ISBT 128 соединения



Включение ISBT 128 соединения



* Выключение ISBT 128 соединения

Длина кода Code 128

Для того чтобы изменить длину кода Code 128, считайте штрих-коды, указанные ниже. Длина кода может составлять 1-48. Установлено по умолчанию: минимум – 1, максимум – 48.




Максимальная длина кода



Минимальная длина кода

12. GS1-128



Возврат к заводским настройкам Кода GS1-128

Включение/выключение Кода GS1-128



*Включение Кода GS1-128



Выключение Кода GS1-128

Длина кода GS1-128

Для того чтобы изменить длину кода GS1-128, считайте штрих-коды, указанные ниже. Длина кода может составлять 1-80. Установлено по умолчанию: минимум – 1, максимум – 80.



Максимальная длина кода



Минимальная длина кода

13. Telepen



Возврат к заводским настройкам Кода Telepen

Включение/выключение Кода Telepen



Включение Кода Telepen



***Выключение Кода Telex**

Длина кода Telex

Для того чтобы изменить длину кода Telex, считайте штрих-коды, указанные ниже. Длина кода может составлять 1-60. Установлено по умолчанию: минимум – 1, максимум – 60.



Максимальная длина кода



Минимальная длина кода

14. UPC-A



Возврат к заводским настройкам Кода UPC-A

Включение/выключение Кода UPC-A



***Включение Кода UPC-A**



Выключение Кода UPC-A

Контрольный символ UPC-A

Данная функция определяет, требуется ли передача контрольного символа в конец сканированных данных, или нет. По умолчанию = передавать.



***Передавать**



Не передавать

Цифровая последовательность U.P.C.-A

Цифровые значения U.P.C. кода, как правило, передаются в начало сканированных данных, но возможно запрограммировать сканер не передавать их. По умолчанию = передавать.



***Передавать**



Не передавать

Дополнительные цифры U.P.C.-A

При использовании данной функции в конец всех сканированных данных U.P.C.-A добавляются 2 или 5 цифровых значения. Установлено по умолчанию: отключение дополнительных цифр.



2 дополнительные цифры



***Без 2 дополнительных цифр**



5 дополнительных цифр



***Без 5 дополнительных цифр**

Сканирование U.P.C.-A с дополнительными цифрами

Для того чтобы сканер считывал штрих-коды типа U.P.C.-A только с дополнительными символами, следует выполнить следующие действия:
(По умолчанию = Выключено)

Считайте штрих-код:



Сканирование UPC-A с дополнительными цифрами

Считайте штрих-код 2 Дополнительные цифры или 5 Дополнительных цифр.

Для того чтобы отменить данную программу, считайте штрих-код, указанный ниже:



***Выключение функции сканирования
UPC-A с дополнительными цифрами**

Отделитель дополнительных символов UPC-A

При использовании данной функции, вводится пробел между данными штрих-кода и дополнительными символами. При отключении данной функции, пробел не ставится. По умолчанию = Включение пробела.



***Включение пробела**



Выключение пробела

15. UPC-E0



Возврат к заводским настройкам Кода UPC-E0

Включение/выключение Кода UPC-E0



***Включение Кода UPC-E0**



Выключение Кода UPC-E0

Включение/выключение UPC-E0 расширения



Включение UPC-E0 расширения



***Выключение UPC-E0 расширения**



Сканирование UPC-E0 с дополнительными цифрами



***Выключение функции сканирования
UPC-E0 с дополнительными цифрами**



***Включение пробела**



Выключение пробела

Контрольный символ UPC-E0

Данная функция определяет, требуется ли передача контрольного символа в конце сканированных данных или нет. По умолчанию = Передавать.



***Передавать**



Не передавать



***Ноль в начале UPC-E0**



Нет нуля в начале UPC-E0



2 дополнительные цифры



***Без 2 дополнительных цифр**



5 дополнительных цифр



***Без 5 дополнительных цифр**

16. UPC-E1

Включение/выключение UPC-E1



Включение UPC-E1



***Выключение UPC-E1**

17. EAN/JAN-13



Возврат к заводским настройкам Кода EAN/JAN-13

Включение/выключение EAN/JAN-13



***Включение EAN/JAN-13**



Выключение EAN/JAN-13

Контрольный символ EAN/JAN-13

Данная функция определяет, требуется ли передача контрольного символа в конец сканированных данных или нет. По умолчанию = Передавать



***Передавать**



Не передавать

Дополнительные цифры EAN/JAN-13

При использовании данной функции в конец всех сканированных данных кодов типа EAN/JAN-13 добавляются 2 или 5 цифровых значения. Установлено по умолчанию: отключение дополнительных цифр.



2 дополнительные цифры



***Без 2 дополнительных цифр**



5 дополнительных цифр



***Без 5 дополнительных цифр**

Сканирование EAN/JAN-13 с дополнительными цифрами

Для того чтобы сканер считывал штрих-коды типа EAN/JAN-13 только с дополнительными символами, следует выполнить следующие действия:

(По умолчанию = Выключено)

Считайте штрих-код:



Сканирование EAN/JAN-13 с дополнительными цифрами

Для того чтобы отменить данную программу, считайте штрих-код, указанный ниже:



***Выключение функции сканирования
EAN/JAN-13 с дополнительными цифрами**

Отделитель дополнительных символов EAN/JAN-13

При использовании данной функции, вводится пробел между данными штрих-кода и дополнительными символами. При отключении данной функции, пробел не ставится. По умолчанию = Включено.



***Включение пробела**



Выключение пробела

ISBN формат

При использовании данной функции книжные штрих-коды EAN-13 переходят в их эквивалентный ISBN цифровой формат. По умолчанию = выключено.



Включение ISBN формата



***Выключение ISBN формата**

18. EAN/JAN-8



Возврат к заводским настройкам Кода EAN/JAN-8

Включение/выключение EAN/JAN-8



***Включение EAN/JAN-8**



Выключение EAN/JAN-8

Контрольный символ EAN/JAN-8

Данная функция определяет, требуется ли передача контрольного символа в конец сканированных данных или нет. По умолчанию = Передавать.



***Передавать**



Не передавать

Дополнительные цифры EAN/JAN-8

При использовании данной функции в конец всех сканированных данных кодов типа EAN/JAN-8 добавляются 2 или 5 цифровых значения. Установлено по умолчанию: отключение дополнительных цифр.



2 дополнительные цифры



***Без 2 дополнительных цифр**



5 дополнительных цифр



***Без 5 дополнительных цифр**

Сканирование EAN/JAN-8 с дополнительными цифрами

Для того чтобы сканер считывал штрих-коды типа EAN/JAN-8 только с дополнительными символами, следует выполнить следующие действия:

(По умолчанию = Выключено)

Считайте штрих-код:



Сканирование EAN/JAN-8 с дополнительными цифрами

Для того чтобы отменить данную программу, считайте штрих-код, указанный ниже:



***Выключение функции сканирования
EAN/JAN-8 с дополнительными цифрами**

Отделитель дополнительных символов EAN/JAN-8

При использовании данной функции, вводится пробел между данными штрих-кода и дополнительными символами. При отключении данной функции, пробел не ставится. По умолчанию = Включено.



***Включение пробела**



Выключение пробела

19. MSI



Возврат к заводским настройкам Кода MSI

Включение/выключение MSI



Включение MSI



***Выключение MSI**

Контрольный символ MSI

С кодом MSI могут использоваться различные типы контрольных символов. Вы можете запрограммировать сканер считывать коды MSI с контрольными символами Тип 10. По умолчанию = Проверить Тип 10, но не передавать.

Когда контрольный символ установлен, считайте штрих-код **Проверить Тип 10/11 и Передать**. Сканер в этом случае будет считывать исключительно те коды MSI, где есть контрольный символ и будет передавать его в конец сканированных данных.

Штрих-код **Проверить Тип 10/11, но не передавать** означает, что сканер при считывании штрих-кода будет проверять наличие и правильность контрольного символа, считывать данные, но не передавать с ними контрольный символ.



***Проверить Тип 10, но не передавать**



Проверить Тип 10 и Передать



Проверить 2 Типа 10, но не передавать



Проверить 2 Типа 10 и Передать



Проверить Тип 10 затем Тип 11, но не передавать



Проверить Тип 10 затем Тип 11 и Передать



Выключить считывание кодов MSI с контрольными символами

Длина кода MSI

Для того чтобы изменить длину кода MSI, считайте штрих-коды, указанные ниже. Длина кода может составлять 4-48. Установлено по умолчанию: минимум – 4, максимум – 48.



Максимальная длина кода



Минимальная длина кода

20. Код GS1 DataBar Omnidirectional



Возврат к заводским настройкам Кода GS1 DataBar Omnidirectional

Включение/выключение Кода GS1 DataBar Omnidirectional



***Включение Кода GS1 DataBar Omnidirectional**



Выключение Кода GS1 DataBar Omnidirectional

21. Код GS1 DataBar Limited



**Возврат к заводским настройкам Кода GS1 DataBar Limited
(919000)**

Включение/выключение Кода GS1 DataBar Limited



***Включение Кода GS1 DataBar Limited
(9190011)**



**Выключение Кода GS1 DataBar Limited
(9190010)**

22. Код GS1 DataBar Expanded



Возврат к заводским настройкам Кода GS1 DataBar Expanded

Включение/выключение Кода GS1 DataBar Expanded



*** Включение Кода GS1 DataBar Expanded**



Выключение Кода GS1 DataBar Expanded

Длина кода GS1 DataBar Expanded

Для того чтобы изменить длину кода GS1 DataBar Expanded, считайте штрих-коды, указанные ниже. См. [Описание Длины Кода](#) (страница 7-1) для получения дополнительной информации. Длина кода может составлять 4-74. Установлено по умолчанию: минимум – 4, максимум – 74.



Максимальная длина кода



Минимальная длина кода

23. Код PDF 417



Возврат к заводским настройкам Кода PDF 417

Включение/выключение Кода PDF 417



***Включение Кода PDF 417**



Выключение Кода PDF 417

Длина кода PDF 417

Для того чтобы изменить длину кода PDF 417, считайте штрих-коды, указанные ниже. Длина кода может составлять 1-2750. Установлено по умолчанию: минимум – 1, максимум – 2750.



Максимальная длина кода



Минимальная длина кода

24. Код MicroPDF 417



Возврат к заводским настройкам Кода MicroPDF 417

Включение/выключение Кода MicroPDF 417



Включение Кода MicroPDF 417



*Выключение Кода MicroPDF 417

Длина кода MicroPDF 417

Для того чтобы изменить длину кода MicroPDF 417, считайте штрих-коды, указанные ниже. Длина кода может составлять 1-366. Установлено по умолчанию: минимум – 1, максимум – 366.



Максимальная длина кода



Минимальная длина кода

25. Коды GS1 Composite Codes



Возврат к заводским настройкам Кода GS1 Composite Code

Включение/выключение Кода GS1 Composite Code



Включение Кода GS1 Composite Code



* Выключение Кода GS1 Composite Code

UPC/EAN Компоненты

Для того чтобы декодировать коды типа GS1 Composite Codes, в состав которых входят UPC или EAN компоненты, считайте штрих-код **Включение UPC/EAN Компонентов** (Это не относится к кодам GS1 Composite с UCC/EAN-128 или линейным компонентам GS1). По умолчанию = **Выключение UPC/EAN Компонентов**.



Включение UPC/EAN Компонентов



*** Выключение UPC/EAN Компонентов**

Длина кода GS1 Composite Code

Для того чтобы изменить длину кода GS1 Composite Code, считайте штрих-коды, указанные ниже. Длина кода может составлять 1-2435. Установлено по умолчанию: минимум – 1, максимум – 2435.




Максимальная длина кода



Минимальная длина кода

26. Код TCIF Linked Code 39 (TLC39)

Включение/выключение кода TCIF Linked Code 39 (TLC39)



Включение кода TCIF Linked Code 39 (TLC39)



Выключение кода TCIF Linked Code 39 (TLC39)

27. Код QR Code



Возврат к заводским настройкам Кода QR Code

Включение/выключение Кода QR Code



***Включение Кода QR Code**



Выключение Кода QR Code

Длина кода QR Code

Для того чтобы изменить длину кода QR Code, считайте штрих-коды, указанные ниже. Длина кода может составлять 1-7089. Установлено по умолчанию: минимум – 1, максимум – 7089.



Максимальная длина кода



Минимальная длина кода

28. Код Data Matrix Code



Возврат к заводским настройкам Кода Data Matrix Code

Включение/выключение Кода Data Matrix Code



***Включение Кода Data Matrix Code**



Выключение Кода Data Matrix Code

Длина кода Data Matrix Code

Для того чтобы изменить длину кода Data Matrix Code, считайте штрих-коды, указанные ниже. Длина кода может составлять 1-3116. Установлено по умолчанию: минимум – 1, максимум – 3116.



Максимальная длина кода



Минимальная длина кода

29. Код MaxiCode



Возврат к заводским настройкам Кода MaxiCode

Включение/выключение Кода MaxiCode



Включение Кода MaxiCode



***Выключение Кода MaxiCode**

Длина кода MaxiCode

Для того чтобы изменить длину кода MaxiCode, считайте штрих-коды, указанные ниже. Длина кода может составлять 1-150. Установлено по умолчанию: минимум – 1, максимум – 150.



Максимальная длина кода



Минимальная длина кода

30. Код Aztec Code



Возврат к заводским настройкам Кода Aztec Code

Включение/выключение Кода Aztec Code



***Включение Кода Aztec Code**



Выключение Кода Aztec Code

Длина кода Aztec Code

Для того чтобы изменить длину кода Aztec Code, считайте штрих-коды, указанные ниже. Длина кода может составлять 1-3832. Установлено по умолчанию: минимум – 1, максимум – 3832.



Максимальная длина кода



Минимальная длина кода

31. Код Han Xin Code



Возврат к заводским настройкам Кода Han Xin Code

Включение/выключение Кода Han Xin Code



Включение Кода Han Xin Code



***Выключение Кода Han Xin Code**

Длина кода Han Xin Code

Для того чтобы изменить длину кода Han Xin Code, считайте штрих-коды, указанные ниже. Длина кода может составлять 1-7833. Установлено по умолчанию: минимум – 1, максимум – 7833.



Максимальная длина кода



Минимальная длина кода

32. Почтовые коды

Ниже перечислены возможные 2D почтовые коды и комбинации 2D почтовых кодов, которые разрешены. Одновременно может быть активным только один 2D почтовый код. Если вы сканируете второй вариант 2D почтового кода, первый вариант будет заменен на новые данные. По умолчанию = 2D почтовые коды отключены.



***2D почтовые коды отключены**

(1) Почтовый код Китая (Гонконг 2 из 5)



Возврат к заводским настройкам Почтового кода Китая

Включение/выключение Почтового кода Китая (Гонконг 2 из 5)



Включение Почтового кода Китая (Гонконг 2 из 5)



Выключение Почтового кода Китая (Гонконг 2 из 5)

Длина Почтового кода Китая (Гонконг 2 из 5)

Для того чтобы изменить длину Почтового кода Китая (Гонконг 2 из 5), считайте штрих-коды, указанные ниже. Длина кода может составлять 2-80. Установлено по умолчанию: минимум – 4, максимум – 80.



Максимальная длина кода



Минимальная длина кода

(2) Почтовый код Кореи



Возврат к заводским настройкам Почтового кода Кореи

Включение/выключение Почтового кода Кореи



Включение Почтового кода Кореи



***Выключение Почтового кода Кореи**

Длина Почтового кода Кореи

Для того чтобы изменить длину Почтового кода Кореи, считайте штрих-коды, указанные ниже. Длина кода может составлять 2-80. Установлено по умолчанию: минимум – 4, максимум – 48.



Максимальная длина кода



Минимальная длина кода

Контрольный символ Почтового кода Кореи

Данная функция определяет, требуется ли передача контрольного символа в конец сканированных данных или нет. По умолчанию = Не передавать.



Передавать



*Не передавать

4.1. Добавить Префикс

Генерация штрих-кода

1. Инструмент: необходим инструмент генерации штрих-кодов, например, BarTender или другие инструменты, которые можно найти в Интернете.
2. Тип: Конфигурация штрих-кода - штрих-код Code128.
3. Команда:

^ 388900299 + Код (ы) ASCII.

^ 388900299 неизменная часть команды

Код (ы) ASCII ASCII-код (ы) префикса (-ов), которые будут добавлены, обратите внимание на то, что требуется знак препинания .

Например, если будет добавлен префикс А, используется команда
^ 38890029941.



8890029941.

Если будут добавлены префиксы ABC, используется команда
^388900299414243



88900299414243.

Сканируйте штрих-код, сгенерированный на шаге 3, затем сканируйте 800002. Команда будет работать.



800002.

4.2.Добавить Суффикс

Генерация штрих-кода

1. Инструмент: необходим инструмент генерации штрих-кодов, например, BarTender или другие инструменты, которые можно найти в Интернете.
2. Тип: Конфигурация штрих-кода - штрих-код Code128.
3. Команда:

^ 388800299 + Код (ы) ASCII.

^ 388800299

неизменная часть команды

Код (ы) ASCII

ASCII-код (ы) префикса (-ов), которые будут добавлены, обратите внимание на то, что требуется знак препинания .

Например, если будет добавлен префикс А, используется команда

^ 38880029941.



8880029941.

Если будут добавлены префиксы ABC, используется команда

^388800299414243



88800299414243.

Сканируйте штрих-код, сгенерированный на шаге 3, затем сканируйте 800002. Команда будет работать.



800002.

Приложение 1. Управляющие штрих-коды



0



2



4



6



8



A



C



E



1



3



5



7



9



B



D



F



Сохранить



Сброс

Приложение 2. Таблица ASCII

Десятичная система счисления	Шестнадцатеричная система счисления	Символ
0	0	NULL НУЛЬ (Ноль символ.)
1	1	START OF HEADING (SOH) (Начало Заголовка)
2	2	START OF TEXT (STX) (Начало Текста)
3	3	END OF TEXT (ETX) (Конец Текста)
4	4	END OF TRANSMISSION (EOT) (Конец Передачи)
5	5	END OF QUERY (ENQ) (Запрос)
6	6	ACKNOWLEDGE (ACK) (Подтверждение)
7	7	BEEP (BEL) (Звуковой Сигнал)
8	8	BACKSPACE (BS) (Backspace-клавиша «обратный ход»)
9	9	HORIZONTAL TAB (HT) (Горизонтальная Табуляция)
10	A	LINE FEED (LF) (Перевод Строки)
11	B	VERTICAL TAB (VT) (Вертикальная Табуляция)
12	C	FF (FORM FEED) (Смена Страницы)
13	D	CR (CARRIAGE RETURN) (Возврат Каретки)
14	E	SO (SHIFT OUT) (Переключение на Регистр Строчных Букв)
15	F	SI (SHIFT IN) (Переключение на Стандартный Регистр)
16	10	DATA LINK ESCAPE (DLE) (Переключение Кода)
17	11	DEVICE CONTROL 1 (DC1) (Старт-Сигнал) (Управление Устройством 1)
18	12	DEVICE CONTROL 2 (DC2) (Управление Устройством 2)
19	13	DEVICE CONTROL 3 (DC3) (Стоп-Сигнал) (Управление Устройством 3)
20	14	DEVICE CONTROL 4 (DC4) (Управление Устройством 4)
21	15	NEGATIVE ACKNOWLEDGE-MENT (NAK) (Отрицательный Ответ)
22	16	SYNCHRONIZE (SYN) (пустой символ для синхронного режима передачи)
23	17	END OF TRANSMISSION BLOCK (ETB) (Конец Передачи Блока)
25	19	END OF MEDIUM (EM) (Конец Носителя)
26	1A	SUBSTITUTE (SUB) (Замена)
27	1B	ESCAPE(ESC) (Альтернативный регистр)
28	1C	FILE SEPARATOR (FS) RIGHT ARROW (Разделитель Данных)
29	1D	GROUP SEPARATOR (GS) LEFT ARROW (Разделитель Данных №3)
Десятичная система счисления	Шестнадцатеричная система счисления	Символ

30	1E	RECORD SEPARATOR (RS) UP ARROW (Запрос Передачи)
31	1F	UNIT SEPARATOR (US) DOWN ARROW (Разделитель Данных №1)
32	20	<SPACE> (Пробел)
33	21	!
34	22	"
35	23	#
36	24	\$
37	25	%
38	26	&
39	27	'
40	28	(
41	29)
42	2A	*
43	2B	+
44	2C	,
45	2D	-
46	2E	.
47	2F	/
48	30	0
49	31	1
50	32	2
52	34	4
53	35	5
54	36	6
55	37	7
56	38	8
57	39	9
58	3A	:
59	3B	;
60	3C	<
61	3D	=
Десятичная система счисления	Шестнадцатеричная система счисления	Символ

62	3E	>
63	3F	?
64	40	@
65	41	A
66	42	B
67	43	C
68	44	D
69	45	E
70	46	F
71	47	G
72	48	H
73	49	I
74	4A	J
75	4B	K
76	4C	L
77	4D	M
79	4F	O
80	50	P
81	51	Q
82	52	R
83	53	S
84	54	T
85	55	U
86	56	V
87	57	W
88	58	X
89	59	Y
90	5A	Z
91	5B	[
92	5C	\
93	5D]
Десятичная система счисления	Шестнадцатичная система счисления	Символ

94	5E	^
95	5F	_
96	60	'
97	61	a
98	62	b
99	63	c
100	64	d
101	65	e
102	66	f
103	67	g
104	68	h
106	6A	j
107	6B	k
108	6C	l
109	6D	m
110	6E	n
111	6F	o
112	70	p
113	71	q
114	72	r
115	73	s
116	74	t
117	75	u
118	76	v
119	77	w
120	78	x
121	79	y
122	7A	z
123	7B	{
124	7C	
125	7D	}
Десятичная система счисления	Шестнадцатеричная система счисления	Символ

126	7E	~
127	7F	
128		

Приложение 3. Таблица Символики

Символика	AIM ID	AIM ID Setting	CODE ID	CODE IDHex
Все символики				99
Code128	JCm	0,1,2,4	j	6A
GS1-128	JC1			49
EAN-13	JE0		d	64
EAN-13 with Add-On	JE3		d	64
EAN-13 with Extended Coupon Code	JE3		d	64
EAN-8	JE4		D	44
EAN-8 with Add-On	JE3		D	44
Matrix 2 of 5	JX0		m	6D
Code49	JTm	0,1,2,4	l	6C
Code 32	JX0			<3C
Code 39	JAm	0,1,3,4,5,7	b	62
British Post	JX0		B	42
Canadian Post	JX0		C	43
China Post	JX0		Q	51
Han Xin	JX0		H	48
Codebar	JFm	0-1	a	61
Codablock A	JO6	0,1,4,5,6	V	56
Codablock F	JOm	0,1,4,5,6	q	71
Code 11	JH3		h	68
Data Matrix	jdM	0-6	w	77
Australian Post	JX0		A	41
Aztec Code	jzm	0-9,A-C	z	7A
GS1 Composite	Jem	0-3	y	79
GS1 DataBar	Jem	0	y	79

InfoMail	JX0		,	2c
Intelligent Mail Barcode	JX0		M	4D
Interleaved 2 of 5	JIm	0,1,3	e	65
Japanese Post	JX0			4A
KIX (Netherlands) Post	JX0		K	4B
Korea Post	JX0		?	3F
MaxiCode	JUm	0-3	x	7 8
MicroPDF417	JLm	3-5	R	52
MSI	JMm	0	g	67
NEC 2 of 5	JX0		Y	59
OCR MICR (E 13 B)	Jo3		O	4F
OCR SEMI Font	Jo3		O	4F
OCR-A	Jo1		O	4F
OCR-B	Jo2		O	4F
PDF417	JLm	0-2	r	72
Planet Code	JX0		L	4C
Postal-4i	JX0		N	4E
Postnet	JX0		P	50
Straight 2 of 5 IATA	JRm	0,1,3	f	66
Straight 2 of 5 Industrial	JS0		f	66
TCIF Linked Code 39 (TLC39)	JL2		T	54
Telepen	JBm		t	54
UPC-A	JE0		c	63
UPC-A with Add-On	JE3		c	63

UPC-A with Extended Coupon Code	JE3		c	63
UPC-E	JE0		E	45
UPC-E with Add-On	JE3		E	45
UPC-E1	JX0		E	45