

**Honeywell**

# **Granit™ XP 1991i**

---

Беспроводной промышленный сканер  
Area-Imaging

## **Краткое руководство**


Модель: 1991i

**Примечание.** Инструкции по очистке устройства содержатся в Руководстве пользователя.

## Начало работы

Перед подключением сканера выключите компьютер. После полного подключения сканера включите компьютер. Когда база подсоединенна и включена, установите сканер на базу, чтобы установить связь. Светодиодный индикатор зеленого цвета на базе начнет мигать, что означает включение системы зарядки сканера.

## Блок питания (при наличии)



**Примечание.** При необходимости блок питания приобретается отдельно.




Прежде чем использовать, заряжать или заменять аккумулятор в устройстве, внимательно прочтите все этикетки, маркировку и документацию по продукции, предоставленные в коробке или онлайн на веб-сайте [sps.honeywell.com](http://sps.honeywell.com). Для получения дополнительной информации о техническом обслуживании аккумуляторов портативных устройств посетите веб-сайт [honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance](http://honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance).

Avant d'essayer d'utiliser, de charger ou de remplacer la batterie de l'appareil, lisez attentivement toutes les étiquettes, marquages et documentation du produit fournis dans la boîte ou en ligne à [sps.honeywell.com](http://sps.honeywell.com). Pour en savoir plus sur l'Entretien de Batteries pour Appareils Portables, consultez-le [honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance](http://honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance).


## Подключение базы

### USB:


**Примечание.** Если для зарядки используется кабель USB, подаваемая на сканер сила тока уменьшается и время зарядки увеличивается. Для более быстрой зарядки используйте блок электропитания.



## Режим Keyboard Wedge:



## Последовательный порт RS232:



## Технологии считывания

Целеуказатель проецирует луч, который, чтобы обеспечить надежное считывание, должен располагаться по центру штрих-кода в любом направлении.

**Примечание.** Если при сканировании штрих-кода сканер подает 3 звуковых сигнала, связь не установлена. Если сканер подает 1 сигнал, связь установлена.

Модели SR:



Модели XR:



Модели XLR:



## Стандартные заводские настройки

Следующий штрих-код позволяет восстановить все стандартные заводские настройки.



Стандартные заводские настройки

## Последовательный порт USB



При использовании ПК с ОС Microsoft® Windows® необходимо загрузить соответствующий драйвер с веб-сайта Honeywell. Драйвер будет использовать следующий свободный номер COM-порта.

Отсканируйте следующий код, чтобы запрограммировать сканер для эмуляции стандартного COM-порта стандарта RS232. Компьютеры Apple® Macintosh распознают сканер как устройство класса USB CDC и автоматически используют драйвер этого класса.



Последовательный порт USB

**Примечание.** Дополнительная настройка конфигурации (например, скорость передачи данных) не требуется.

## USB-клавиатура для персонального компьютера

Отсканируйте следующий код, чтобы запрограммировать сканер для работы с клавиатурой персонального компьютера, подключаемой через порт USB.



USB-клавиатура для персонального компьютера

# Раскладка клавиатуры

Отсканируйте код вашей страны из предложенных ниже, чтобы запрограммировать подходящую раскладку клавиатуры или язык интерфейса. По умолчанию символы будут заменены соответствующими символами из национального набора: #\$\_@[\]^{|}{~}. Подробней о смене набора символов для каждой страны см. таблицу Character Replacements, приведенную в стандарте ISO 646 в данном Руководстве пользователя.



США (по умолчанию)



Бельгия



Дания



Финляндия



Франция



Германия/Австрия



Великобритания



Италия



Норвегия



Испания



Швейцария

**Примечание.** Полный список кодов стран приведен в Руководстве пользователя сканера.

## Блокировка связи

Если сканер связан с базой в режиме блокировки связи, другие сканеры, случайно установленные на базу, блокируются. При установке на базу другого сканера этот сканер будет заряжаться, но связь с базой установлена не будет.



Режим блокировки связи  
(один сканер)

Для использования другого сканера удалите связь сканера, подключенного ранее, для чего отсканируйте с его помощью штрих-код «Удалить связь сканера» (**Unlink Scanner**).

## Замена заблокированного сканера

Если необходимо заменить поломанный или утерянный сканер, связанный с базой, отсканируйте новым сканером штрих-код «Замена заблокированного сканера» (**Override Locked Scanner**) и установите этот сканер на базу.

Блокировка связи будет отменена, связь поломанного или утерянного сканера будет удалена, и связь нового сканера с базой будет установлена.



Замена заблокированного сканера

## Удаление связи сканера

Если с базой уже связан сканер, то, прежде чем устанавливать связь с новым сканером, эту связь нужно удалить. После разрыва связи предыдущего сканера он больше не будет поддерживать связь с базой. Чтобы удалить связь сканера, отсканируйте штрих-код «Удалить связь сканера» (**Unlink Scanner**).



Удаление связи сканера

## Пусковая кнопка

Следующие штрих-коды позволяют использовать сканер в режиме ручного пуска (**Manual Trigger – стандартный режим**, в котором для считывания необходимо нажать кнопку пуска) или режиме презентации (**Presentation**) (сканер активируется, когда распознает штрих-код).

**Примечание.** В режиме презентации рекомендуется использовать внешний блок питания, поскольку сканер постоянно потребляет энергию.



Кнопка пуска – стандартный режим (по умолчанию)



Режим презентации

## Streaming Presentation™

В режиме потоковой презентации (Streaming Presentation) подсветка сканера работает все время, и сканер постоянно находится в поиске штрих-кодов.



Режим потоковой презентации

# Суффикс

Если необходимо установить возврат каретки после штрих-кода, отсканируйте штрих-код «Добавить суффикс возврата каретки» – **Add CR**. Чтобы добавить символ табуляции после штрих-кода, отсканируйте штрих-код «Добавить суффикс табуляции» – **Add Tab**. Чтобы удалить суффиксы, отсканируйте штрих-код «Удалить суффикс» – **Remove**.



Добавить суффикс  
возврата каретки



Добавить суффикс табуляции



Удалить суффикс

## Добавление префикса ID-кода ко всем символическим обозначениям

Отсканируйте этот штрих-код, если хотите добавить префикс ID-кода (Code ID) ко всем символическим обозначениям сразу.



Добавить префикс ID-кода ко всем типам штрих-кодов  
(временно)

**Примечание.** Полный список идентификаторов кодов приведен в Руководстве пользователя сканера.

## Передача функционального кода

При активации этой функции и при наличии функциональных кодов в отсканированных данных сканер передает функциональный код на терминал. Таблицы с функциональными кодами находятся в Руководстве пользователя. Если сканер находится в режиме Keyboard Wedge, то перед передачей штрих-код будет конвертироваться в код клавиши.



Активировать  
(по умолчанию)



Деактивировать

## **Поддержка**

Для поиска решения в базе знаний, входа на портал технической поддержки или для того, чтобы сообщить о проблеме, пройдите по ссылке [honeywell.com/PSSTechnicalsupport](http://honeywell.com/PSSTechnicalsupport).

## **Документация пользователя**

Руководство пользователя и прочую документацию можно найти на сайте [sps.honeywell.com](http://sps.honeywell.com).

## **Ограниченнaя гарантia**

Для получения информации о гарантii перейдите на веб-сайт [sps.honeywell.com](http://sps.honeywell.com) и выберите «**Поддержка > Гарантии**» (**Support > Warranties**).

## **Патенты**

Информация о патентах приведена на веб-сайте [www.hsmpats.com](http://www.hsmpats.com).

## **Примечания**

Honeywell International Inc. (“HII”) сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики и другие сведения, приведенные в настоящем документе, без предварительного уведомления; пользователь должен во всех случаях проконсультироваться с HII, чтобы определить,

были ли внесены такие изменения. HII не дает никаких заверений или гарантий в отношении информации, представленной в этой публикации.

HII не несет ответственности за технические и редакторские ошибки или упущения, которые могут содержаться в настоящем документе, а также за непреднамеренный или косвенный ущерб, возникший в результате поставки, эксплуатации или использования этого материала. HII не несет ответственности за выбор и использование программного обеспечения и (или) оборудования для достижения желаемых результатов.

Настоящий документ содержит информацию, которая является интеллектуальной собственностью и защищена авторским правом. Все права защищены. Никакая часть этого документа не может быть скопирована, воспроизведена или переведена на другие языки без предварительного письменного разрешения HII.

© 2023 Honeywell Group of Companies. Все права защищены.